
Coffret horodateur JDL-121A




Dimensions 376 x 227 mm, profondeur 42 mm, poids 1 Kg




Détail du coffret vu de dos



Bloc secteur 230VAC, consommation 15 watts



Détail du branchement du jack d'alimentation du bloc secteur



Emplacement au dos du coffret de la sonde de température



Bouton de remise à l'heure manuelle

**Pour entrer dans le mode de remise à l'heure
appuyer simultanément sur A & C**

A = Confirmer ou déplacer

B = Ajouter (+1)

C = Fin

Pour passer du mode 12 à 24 heures pendant la remise à l'heure de l'heure continuez à incrémentez l'heure avec la touche B.
On passe le premier mode 12h de 0 à 12h puis encore de 0 à 12h pour atteindre ensuite celui de 0 à 24h.

Ce coffret horodateur est équipée d'une pile de secours type bouton CR2032 au lithium 3v 180mA/H, qui garde en mémoire l'heure en cas de coupure secteur. Toutefois si après des années d'utilisation, l'heure n'est plus sauvegardée en cas de coupure secteur, cette pile serait à remplacer. Elle est accessible en démontant l'arrière de l'horloge.