


CHRONOMETRE MARATHON



PROGRAMMATION DU TEMPS

Mettez en route le panneau « ON »

Sélectionnez le mode compteur que vous désirez. Le panneau indique 00 : 00:00

Vous pouvez modifier le mode compteur à l'aide de ↑↓

☐ Pour le chronomètre

☐ Pour le compte à rebours

Ajustez le chronomètre à l'aide de « H/L »

« H » l'horloge compte Hr : Min : Sec

« L » l'horloge compte Min : Sec : Sec/100

Ajustez le « start time » (départ)

Appuyez sur « prog »

Ajustez (+/-) l'heure

Appuyez sur « prog »

Ajustez (+/-) les minutes

Appuyez sur « prog »

Ajustez (+/-) les secondes

Appuyez sur « prog »

Si le « start time » (départ) doit être 0 :00 :00, confirmer en appuyant sur « Prog ». Ne réglez aucun temps. Pour ajuster le temps, le compteur doit être à l'arrêt

Départ / Arrêt

Le bouton rouge permet de démarrer ou arrêter le compteur

